

AR8600 APO Funktion

wenn man das Gerät automatisch abschalten lassen möchte -

(sleep!!), einfach

F-Taste - dann die Aa.Punkt - Taste länger drücken, dann kommt man ins

"Sleep"-Menü!! Da kann man dann in Schritten zu je 1 Min. bis 2 Stunden die

"Sleep"-Time einstellen! Mit "Enter" bestätigen, fertig! Dann erscheint auch

das Uhrensymbol! Funktioniert einwandfrei!

(Dank an Dieter)